

LEVEL
POZIOM ★★★☆☆

www.forestfun.eu



FORESTFUN

Witrynska łazienka

INSTRUKCJA MONTAŻU

Tall cabinet with glass door

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Badschrank mit Vitrinentür

UFBAUANLEITUNG



No. MBL03



Natural | Natürlich | Naturalne



Wedge joints | Keilverbindungen | Łączenia klinowe



Educational | Erziehen | Edukacyjne

MADE IN POLAND

Informacje ogólne i ostrzeżenia

PL

- Narzędzia potrzebne do montażu: wykałaczki, nożyk do tapet, świeca do woskownia, pilniczek do paznokci.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Składaj zabawkę przy udziale osoby dorosłej.
- Delikatnie wyciągaj z formatek elementy wg kolejności wskazanej w instrukcji.
- Konstrukcję można składać wielokrotnie bez użycia kleju.
- Jeżeli chcesz na stałe połączyć elementy, użyj kleju.
- Wykałaczki wkładaj w przeznaczone otwory w taki sposób, aby przeszły na drugą stronę otworu w elemencie.
- Użyj świecy do nawoskowania, gdy pojawi się opór przy składaniu elementów.
- Użyj pilnika do spiłowania nierówności lub gdy pojawią się zadziory.
- Różnica w odcieniach koloru zabawki spowodowana jest naturalnym, niejednolitym odcieniem drewna.
- Nie stawiaj zabawki blisko źródeł ognia i ciepła.
- Zabawka nie jest odporna na działanie wody. Nie wstawiaj jej do wanny lub zmywarki.
- Zabawka przeznaczona jest do zabawy w pomieszczeniach, nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz, np. w ogrodzie.
- Czyść delikatnie ściereczką bez użycia wody i detergentów.
- Zabawkę należy na bieżąco sprawdzać pod kątem uszkodzeń oraz dbać aby była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachowaj instrukcję.

OSTRZEŻENIE!

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Małe elementy. Niebezpieczeństwo udławienia się.

Zabawka przeznaczona dla dzieci od 6 lat.



Warnings and general information

GB

- Tools needed for assembly: toothpicks, cutter knife, waxing candle, nail file.
- Follow the instructions.
- Assembly only with the assistance of an adult.
- Carefully take the elements out of the forms according to the instructions.
- The construction can be assembled multiple times without the use of glue.
- Put the toothpicks through designated holes, so that they go through the other side.
- Use a waxing candle when there's a resistance in the assembly of the elements.
- Use a nail file to get rid of any rough edges or to smooth out the surface.
- If you want to bind the elements permanently, use glue.
- Any color difference of the toy is due to the natural and uneven tone of the wood.
- Don't put the toy near fire or any heat sources.
- The toy is not water resistant. Don't put it in a bath or a dishwasher.
- The toy is designed for playing inside. It's not fit to be played outside, eg. in a garden.
- Clean carefully with a cloth, without using water or any detergents.
- The toy should be inspected regularly for any damages; it should be used accordingly with its intended use.
- Keep the instruction.

WARNING!

Not for children under 3 years old.

Small elements. Choking hazard.

For children over 6 years old.



INFORMATIONEN UND WARNUNGEN

DE

- Benötigte Werkzeuge: Zahnstocher, Tapetenmesser, Wachskerze, Nagelfeile.
- Folgen Sie die Anweisungen.
- Aufbau unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Ziehen Sie die Elemente aus den Formteile in der angegeben Reihenfolge in der Anleitung heraus.
- Die Konstruktion kann mehrmals ohne Klebstoff zusammengesetzt werden.
- Stecken Sie die Zahnstocher so in die vorgesehenen Löcher, dass sie auf der anderen Seite durchgehen.
- Verwenden Sie eine Wachskerze, wenn Sie beim Montage der Teile auf Widerstand stoßen.
- Verwenden Sie die Nagelfeile, um Unebenheiten oder Grate zu beseitigen.
- Wenn Sie die Elemente fest miteinander verbinden wollen, verwenden Sie Klebstoff.
- Die Farbdifferenzen des Spielzeugs sind aufgrund des natürlichen, uneinheitlichen Farbtöns des Holzes.
- Stellen Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Feuer oder Wärmequellen auf.
- Das Spielzeug ist nicht wasserfest. Lege es nicht in die Badewanne oder in die Spülmaschine.
- Das Spielzeug ist für den Innenbereich vorgesehen, und nicht für den Außenbereich, z.B. im Garten.
- Reinigen Sie es vorsichtig mit einem Tuch, ohne Wasser oder Reinigungsmittel.
- Das Spielzeug sollte regelmäßig auf Schäden geprüft werden, und es sollte darauf geachtet werden, dass es bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Bitte bewahren Sie die Anweisungen auf.


WARNUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahre alt geeignet.
Klein Elemente, Erstickungsgefahr.
Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.





Zabawka składa się z 17 elementów + 5 w zapasie.
The toy includes 17 elements + 5 spare elements.
Das Spielzeug besteht aus 17 Elementen + 5 vorrätig.



PL





- 1A. Bok witryny
- 1B. Bok witryny
- 2. Nogi tylne
- 3. Nogi przednie
- 4. Spód
- 5A. Półka
- 5B. Półka
- 6. Tył witryny
- 7. Wierzch witryny
- 8. Rama wewnętrzna drzwi
- 9. Rama zewnętrzna drzwi
- 10. Uchwyt
- 11A. Łącznik
- 11B. Łącznik
- 12. Szybki
- 13. Patyczki
- + elementy zapasowe

GB


- 1A. Cabinet's side
- 1B. Cabinet's side
- 2. Back legs
- 3. Front legs
- 4. Bottom
- 5A. Shelf
- 5B. Shelf
- 6. Cabinet's back
- 7. Cabinet's top
- 8. Inner door frame
- 9. Outer door frame
- 10. Door handle
- 11A. Link
- 11B. Link
- 12. Window panes
- 13. Sticks
- + spare elements

DE


- 1A. Vitirnewand
- 1B. Vitirnewand
- 2. Rückbeine
- 3. Vorbeine
- 4. Boden
- 5A. Brett
- 5B. Brett
- 6. Vitrinerücke
- 7. Oben der Vitrine
- 8. Türinnenrahmen
- 9. Türaußenrahmen
- 10. Handgriff
- 11A. Verbindungsstück
- 11B. Verbindungsstück
- 12. Scheiben
- 13. Stöckchen
- + vorrätige Elemente

I**II****III**



IV




V




VI





VII




VIII




IX



X



XI



Gratulujemy sukcesu i życzymy dobrej zabawy.

Congratulations and we wish you a good time.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg und viel Spaß.

